

## Wichtige Hinweise für "Einsteiger"

- 1. Türöffner:** Es dürfen ausschließlich 12V Gleichspannungs - Türöffner mit 100%ed und Löschiode eingesetzt werden. Andere Türöffner können den Prozessor des Miniter beschädigen.
- 2. Zuschrauben:** Jeder Miniter muss von unten zugeschraubt werden. Die Schrauben sind im Beipack. Unterbleibt das, kann der Miniter in Störung gehen und nicht mehr bedienbar sein.  
Die Störung wird von einem kleinen Schalter auf der Anschaltplatine erzeugt. Wenn Sie sie ganz ausschalten wollen, überlöten Sie die Lötbrücke davor. aber schrauben Sie den Miniter trotzdem zu. Andernfalls kann sich das Mittelteil vom Unterteil lösen und die Karten können in den Anschaltraum geraten.
- 3. Unterputzprobleme:** Achten Sie darauf, dass der Miniter wirklich locker im Unterputzgehäuse verschwindet. Nicht mit Kraft hineindrücken! Reinigen Sie u.U. das Gehäuse. Wenn er hineingeschoben wird, klickt er am Ende leise. Verlassen Sie keinen Unterputz Miniter, bei dem Sie das Klicken nicht gehört haben.  
Auch beim Herausziehen ist keinerlei Kraft nötig. Stecken Sie das Herausziehwerkzeug bis zum Anschlag in den Kartenschlitz und drücken Sie gefühlvoll nach unten. Sie werden den Federwiderstand spüren. Probieren Sie das aus, wenn Sie die Teile noch nicht eingebaut haben.  
Wenn Sie so die Feder nach unten gedrückt haben, fahren Sie von unten mit einem Schraubenzieher hinter die Front und hebeln Sie den Miniter heraus. Im Auslieferungszustand ist das Unterputzgehäuse so, dass der gesamte Miniter darin verschwindet, bevor es klickt. Wenn Sie eine Blende einsetzen wollen, braucht die drei Millimeter nach vorne. Diese 3 Millimeter werden erzeugt, indem man in die Abstandsschrauben 3 mm Rollen einfügt, die jeder Blende beiliegen. Unter Umständen, wenn z.B. das Unterputzgehäuse zu tief eingeputzt ist, muss man zusätzliche Beilagscheiben unterschrauben um vorne nach dem Einklicken wand- oder blendenbündig zu werden.
- 4. Die Anschaltplatine:** Die Anschaltplatine kann zur leichteren Bearbeitung herausgenommen werden. Hebeln Sie sie mit einem Schraubenzieher zwischen Vorderwand und Stecker heraus, verschalten Sie sie und drücken Sie sie wieder hinein.  
Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie eine Schraubklemme erneut belegen wollen: Die Feder in der Schraubklemme kann so leicht wieder zurückgebogen werden.
- 5. Der Displaykontrast** ist regelbar. Miniter abstecken und umdrehen. Sie finden das Potentiometer in der Mitte des Miniter.
- 6. Arbeits- oder Ruhestrom:** wenn der Miniter die Türe schließt wenn er sie doch eigentlich öffnen sollte, oder andersherum, dann stecken Sie den Jumper an der Unterseite um.

Scheuen Sie Sich nicht uns bei irgendwelchen Problemen anzurufen. Wir helfen Ihnen wirklich gerne. (+49 89 878777)

Viel Erfolg.  
Das Miniterteam