

## Einbauanleitung für den Umbausatz für individuelle Blende



1. Entfernen Sie das alte Gerät.
2. Bohren Sie an geeigneter Stelle hinten ein oder zwei Löcher in das uP Gehäuse. Setzen Sie dahinter in die Wand einen Dübel oder ein Gewinde.
3. Legen Sie an geeigneter Stelle hinten an die Abdeckung eine Bahn Silikon oder Montagekleber.
4. Führen Sie das Kabel ein (1).
5. Schrauben Sie den Umbausatz nach hinten fest.

Die Miniter Einrastschrauben sind auf Blendeneinsatz vorbereitet. Bei einem Einsatz der Wetterschutzhaube sind die Abstände anzugleichen (siehe Beschreibung Wetterschutzhaube)